

MOEN®

Arris™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Weymouth is a trademark of
Moen Incorporated ©2018
www.moen.com

INS10803



Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en visitant le site moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite moen.com/product-registration.

Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, Pivoting Paper Holder

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 4 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.
- 3) Drill two 1/4" holes at each mounting post location that corresponds to your product.
- 4) Remove the template from the wall.
- 5) Disassemble screws and washers from anchors.
- 6) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 7) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 8) One at a time, place each mounting plate over anchors (with "UP" facing you) and insert screw and washer through plate into anchor.
- 9) Tighten screws until anchor is activated behind wall (approximately 45 turns) and tight.

Towel Bars

- 10) Position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Pivoting Paper Holder

- 11) Place each assembly over the mounting posts with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

Note: The mounting posts feature slotted holes which allow for spacing adjustment after installing the product.

Instructions d'installation pour barres porte-serviettes de 18 et 24 po. (45,7 et 60,9 cm) et porte-papier pivotant

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", marteau, niveau, bande autocollante

Contenu du kit de matériel : 4 chevilles murales, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
- 2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
- 3) Percez deux trous de 1/4" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit.
- 4) Enlevez le gabarit du mur.
- 5) Démontez les vis et rondelles des chevilles d'ancrage.
- 6) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 7) Enlevez les poteaux de montage des ensembles de produits en desserrant chaque vis de blocage.
- 8) L'une après l'autre, placez chaque plaque de montage par-dessus les chevilles (avec la mention "UP" face à vous) et insérez une vis avec sa rondelle au travers de la plaque dans chaque cheville.
- 9) Serrez ces vis jusqu'à ce que leur cheville d'ancrage de soit déployée derrière le mur (environ 45 tours) et tienne bien.

Barres porte-serviette

- 10) Positionnez chaque poteau d'extrémité avec les vis de fixation dirigées vers le bas, et placezles sur les deux poteaux de montage. Serrez la vis de blocage en bas de chaque poteau.

Porte-papier pivotant

- 11) Placez chaque ensemble sur ses poteaux de montage avec les vis de blocage dirigées vers le bas. Le poteau pivotant avec barre doit être du côté gauche. Serrez les vis de fixation.

Remarque : Les poteaux de montage comportent des trous allongés qui permettent un ajustement d'écartement une fois le produit installé.

Instrucciones de instalación para toalleros de barra de 45.7 cm y 60.9 cm (18 pulg. y 24 pulg.), soporte pivotante para rollo de papel

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 4 anclajes, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
- 2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
- 3) Taladre dos orificios de 1/4" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto.
- 4) Retire la plantilla de la pared.
- 5) Desmonte los tornillos y arandelas fuera de los anclajes.
- 6) Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 7) Desmonte los apoyos de montaje fuera de los conjuntos del producto aflojando cada tornillo de fijación.
- 8) Una a la vez, coloque cada placa de montaje sobre los anclajes (con la palabra "UP" dirigida hacia usted) e inserte el tornillo y la arandela a través de la placa dentro del anclaje.
- 9) Apriete los tornillos hasta que el anclaje se active detrás de la pared (aproximadamente 45 vueltas) y apriete.

Toalleros de barra

- 10) Coloque cada apoyo de extremo con los tornillos de fijación dirigidos hacia abajo y coloque sobre ambos apoyos de montaje. Apriete el tornillo de fijación en la parte inferior de cada apoyo.

Soporte pivotante para rollo de papel

- 11) Coloque cada conjunto sobre los apoyos de montaje con los tornillos de fijación dirigidos hacia abajo. El apoyo pivotante con barra debe estar en el lado izquierdo. Apriete ambos tornillos de fijación.

Nota: Los apoyos de montaje tienen orificios ranurados que permiten ajuste del espaciado después de instalar el producto.

